


PROGRAMADOR GENIO



- (1)- G TERRA
- (2)- N NEUTRO DO TRAF0
- (3)- T FASE DO TRAF0
- (4)- U NÃO USA
- (5)- F SENSOR
- (6)- B SINAL DE ALARME
- (7)- C FASE
- (8)- R NÃO USA (SINAL DE FUGA)
- (9)- G TERRA DA VALVULA
- (10)- N NEUTRO DA VALVULA
- (11)- V FASE DA VALVULA
- (12)- G ENTRADA DO TERRA
- (13)- N NEUTRO DE ALIMENTAÇÃO
- (14)- L FASE DE ALIMENTAÇÃO